



Illustration extraite de l'outil "L'énergie, je maîtrise" - Equipes populaires

Privilégier les programmes basse température 30° - 40°



Ne pas surcharger sa machine: pouvoir mettre son poing au dessus du linge



Utiliser si possible le programme **ECO** ou cycle **COURT** si la machine n'est pas remplie

Nettoyer régulièrement le filtre et le joint (l'anneau en caoutchouc) afin d'éviter "l'encrassement" du filtre
+
1X/mois à vide à 95°C

Pour détartrer sa machine, remplacer la quantité d'adoucissant par la même quantité de vinaigre blanc dans le même bac



Supprimer les veilles et débrancher sa machine ou utiliser une prise unique à interrupteur



Si vous avez un compteur bi-horaire, faites vos machines pendant les heures "tarif nuit" ou utiliser un programmateur



Trier le linge par couleurs, matières et température pour des programmes adaptés



À l'achat, privilégier une machine de classe A et de faible conso d'énergie (lavage, essorage...) et d'eau




Illustration extraite de l'outil "L'énergie, je maîtrise" - Equipes populaires

Utiliser des boules de lavage pour réduire de moitié son produit lessive et supprimer l'adoucissant



Privilégier la poudre plutôt que le produit liquide pour éviter des bouchons



Récupérer l'eau de rinçage pour d'autres usages

Si possible, utiliser l'eau de pluie

